


LED Dimmfunktion

Avance New LED, Duplex New LED, Alto New LED, Side New LED,
und Illuminato



Bedienung LED Dimmer (Dali-System)

- | | | |
|------------------------------|----|--|
| 1x kurz drücken | => | Oberes Licht ein / aus

(eine eventuelle Unterbodenbeleuchtung bleibt eingeschaltet, Abschaltung nur über Hauptschalter) |
| 1x lang gedrückt halten | => | Stufenloses dimmen heller/dunkler |
| 2x kurz nacheinander drücken | => | speichert die aktuelle Einstellungsstärke des Lichts |

(Bei Illuminato ist speichern nicht nötig, bleibt automatisch in der aktuellen Einstellungsstärke)